040560 Fragen zu Active Line Drive Unit 25 km/h von Bosch

1. Wozu werden Teil 2 und 3 auf der zweiten Seite gebraucht?

2. Was ist bei der Schiebehilfe zu beachten?

3. Warum sollte man das Gehäuse des Motorantriebes nicht mit bloßer Haut berühren?

4. Wie groß ist das maximale Drehmoment des Antriebs?

5. Wie groß ist die Nennspannung?

6. Wann wird die Unterstützung durch den EBike-Antrieb im Normalbetrieb abgeschaltet?

7. Wann schaltet das EBike-System automatisch ab?

8. Was ist eShift?

9. Welche Unterstützungsstärken lassen sich einstellen?

10. Bis zu welcher Geschwindigkeit unterstützt die Schiebehilfe?

11. Wie wird die Schiebehilfe eingeschaltet?